

Onderhoudsvoorschrift Centor Vouwwallen

Meer plezier van uw Centor vouwwalland door het juiste onderhoud

Alle onderdelen dienen geïnstalleerd te worden conform de geldende normen en regelgeving, voorgeschreven details en montagevoorschriften indien van toepassing.

Deurautomaten en drangers

Alle Centor beslagonderdelen zijn bedoeld en ontworpen voor bediening met de hand. Het gebruik van deurdrangers en -automaten veroorzaakt dusdanige krachten op o.a. speunen, rails en lagers, dat de garantie op het beslag bij het gebruik van deurdrangers en -automaten komt te vervallen.

Alle beslag is aan slijtage onderhevig door dagelijks gebruik, omgevingsfactoren en milieu-invloeden. Dit maakt het belang van onderhoud zeer groot. Met name in agressievere milieus als zwembaden of een industriële omgeving is onderhoud essentieel voor een goed functioneren van het beslag en het behoud van het fraaie uiterlijk. Om aanspraak te kunnen maken op garantiebepalingen, dienen deze onderhoudsvoorschriften gevolgd te worden.

Rails en lagers

Zorg er voor dat de rails schoon en droog zijn. Breng met een spatel o.i.d. (niet met de vingers) een dunne laag Vaseline (o.g.) aan op die loopvlakken van de rails waar de wielen over rollen. Zorg er hierbij voor dat het volledige loopvlak ingevet wordt. Ook de lagers kunnen voorzien worden van een dunne laag vaseline. De vaseline voorkomt slijtage, verlaagt de wrijvingsweerstand en voorkomt corrosie aan lagers en rails. Onderdelen kunnen (tussentijds) gereinigd worden met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel. In agressieve milieus adviseren wij een dunne film WD40 o.g. aan te brengen met een zachte, pluisvrije doek. Hoewel de lagers gemaakt zijn van RVS, wil dit niet zeggen dat het niet aangetast kan worden, tenzij onderhouden zoals boven genoemd.

Hangrollen, speunen en scharnieren

Een dunne film van een corrosiewerend middel als lichte machineolie, WD40 o.g. is voldoende. Veeg het overtollig aangebrachte materiaal weg met een zachte, pluisvrije doek. Bij sterke vervuiling eerst de onderdelen reinigen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Daarna droogmaken met een zachte doek alvorens het corrosiewerend middel aan te brengen.

Sluitmiddelen

De pennen van kantschuiven, Twinpoint Locks en de BA2000 kunnen voorzien worden van een dunne film lichte olie als eerder beschreven. De kantschuif heeft een klein gaatje waardoor het smeermiddel in de kantschuif gespoten kan worden.

Frequentie

Bovenstaande dient iedere 6 maanden, en in agressievere milieus iedere 3 maanden, te worden herhaald.

Goed onderhoud draagt bij aan een goed werkende wand zonder problemen. Door het nauwgezet volgen van deze onderhoudsvoorschriften heeft u dan ook langer optimaal plezier van uw Centor vouwwalland.

